

ALARMKNOP 2470 BOUTON-POUSSOIR 2470

NL De alarmknoppen CSA 2470 zijn uitgevoerd in ABS kunststof en hebben een doorschijnend beschermkapje dat het toevallig activeren van de drukknop voorkomt.

Voor de drukknop is een glaasje geplaatst dat van een kunststoffilm is voorzien om bij bediening verwondingen te voorkomen.

Door een druk op het glaasje wordt dit gebroken en gelijktijdig de achterliggende drukknop ingedrukt.

Rond de drukknop is een fluorescerend plaatje aangebracht waardoor de knop ook bij het uitvallen van de verlichting kan gelokaliseerd worden.

Door het wegnemen van het glaasje en het blokkeermechanisme bekomt men een puls-knop die kan gebruikt worden voor het bedienen van bijvoorbeeld branddeuren.

Het doorschijnend kunststof beschermkapje kan verzegeld worden om misbruik te vermijden.

FR Les boutons-poussoirs CSA 2470 sont présentés en matière artificielle ABS et ils ont une couverture transparente de protection qui prévient l'activation accidentelle du bouton-poussoir.

Devant le bouton un verre pourvu de film artificiel prévient les blessures éventuelles.

Une pression sur le verre le brise et active en même temps le bouton-poussoir.

Le fond est luminescent pour en permettre la localisation même quand il n'y a pas de lumière.

En enlevant le verre et le mécanisme de blocage, on obtient un bouton-poussoir qui peut être employé pour le maniement de portes coupe-feu par exemple.

La couverture transparente peut être scellée pour en éviter l'utilisation abusive.



NL technische gegevens

afmetingen : 85 x 85 x 47 mm
gewicht : 180 g
kleuren : rood, geel, blauw, wit, groen
contacten : 1 omschakelcontact 3A
variant : alarmknop 2480: 2 omschakelcontacten 3A

FR données techniques

dimensions : 85 x 85 x 47 mm
poids : 180 g
couleurs : rouge, jaune, bleu, blanc, vert
contacts : 1 inverseur 3A
variante : bouton-poussoir 2480: 2 interrupteurs 3A

