

ROOKAFVOERSYSTEEM

RWA-S

RWA-S

De RWA-S stuurkast is een eenvoudig systeem voor de voeding en bediening van rookluiken.

De metalen kast is afgewerkt met een epoxy lak. De deur scharniert aan de onderkant en is voorzien van een slot met een sleutel.

Twee LED's op de zijkant van de kast duiden op de aanwezigheid van de primaire 220 V voeding en de secundaire 24 V batterijvoeding.

In de stuurkast zijn een batterijlader en de nodige schakelrelais ondergebracht. Aan de aansluitklemmen worden de externe leidingen aangesloten.

Externe bedieningen of een rookmelder met ingebouwde relais kunnen eenvoudig aangesloten worden.

De stuurkast kan gebruikt worden met motorspindels of met magnetische systemen.


Om de spanningsval tussen de stuurkast en het rookluik te beperken, wordt deze bij voorkeur bovenaan in de trapzaal voorzien.

RWA-SB

De RWA-SB stuurkastbediening wordt gebruikt voor het openen en sluiten van het rookluik en wordt op het evacuatie niveau geplaatst.

Het metalen kastje is afgewerkt met een rode epoxy lak en voorzien van een deurtje met slot en breekglas. Als bediening voor verluchting kan het deurtje met de sleutel geopend worden, voor noodbediening kan het glaasje gebroken worden.

In het kastje bevindt zich een 3-standenschakelaar voor het openen en sluiten van het rookluik. Aan de RWA-S stuurkast kan een onbeperkt aantal bedieningen RWA-SB worden aangesloten.



ROOKAFVOERSYSTEEM

RWA-S

